ROBOLIN

UTILISATION:

- Nettoyage détergent alcalin non chloré DES ROBOTS DE TRAITE.

COMPOSITION:

- Aspect : liquide incolore

-Masse volumique: 1,31 g/cm3

-pH à 10 g/l: 13.2

MODE D EMPLOI:

Après la traite du soir, rincer le matériel à l'eau tiède pendant quelques minutes selon les préconisations du fabricant de robot.

Faire circuler une solution à 0.5% de ROBOLIN, à température comprise entre 50 et 70°C pendant 5 à 8 min. temps et température selon les préconisations du fabricant de robot.

Rincer le matériel à l'eau potable.

<u>CONDITIONNEMENT – PRESENTATION :</u>

-Bidon 22L/28Kg Jaune

Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



ADIEL FRANCE

Z-A. de st BUGAN . B.P 466 . 22 604 LOUDEAC.

Tél: 02 96 66 49 26 - Fax: 02 96 66 49 02 mailto:contact@adiel.fr; www.adiel.fr